



–CRITÉRIO DE ESPAÇAMENTO ENTRE TIJOLOS PARA CONFEÇÃO DA BALDRAME:

–AS PRECISAS MEDIDAS DA BALDRAME EVITAM O EXCESSO OU FALTA DE FUNDAÇÃO AO ACOMODAR O TIJOLO À VISTA. PORTANTO, PRESERVAR A RIGOR AO MENOS AS MEDIDAS EXTERNAS (quadro da casa).

–OBS: O BALDRAME APRESENTADO SÓ SERVE DE REFERÊNCIA PARA MEDIDAS, SE NECESSÁRIO IMPLEMENTAR COM ESTRUTURAL DE SAPATAS, ESTACAS OU MAIS VIGAS COM RESPALDO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.

1	2	3	4	5	6	7	8
o	o	o	o	o	o	o	o
200							
MEDIDA PRECISA DO TIJOLO EM FORMA PADRÃO DE PRENSAGEM.							
1	2	3	4	5	6	7	8
o	o	o	o	o	o	o	o
201							
MEDIDA CASIONAL PRÁTICA EM JUNTA SECA.							

BALDRAME

ENGENHEIRO:

CONTEÚDO
BALDRAME

DATA	ESCALA	FOLHA
	1:100	01/08