



”+” FERRAGEM ALOCADA APÓS POSICIONAMENTO DA 1ª FIADA – VIDE DVD

VERGAS COM VÃOS LIVRES ATÉ 1,5m SUGERE-SE REFORÇAR USANDO CANALETAS DUPLAS.

VERGAS COM VÃOS LIVRES ATÉ 3m e ALVENARIAS SEM VIGA ANTES DO TESOURAMENTO,

SUGERE-SE REFORÇAR COM PELO MENOS 3 FIADAS DUPLAS = 6 CANALETAS.

== == == SUGESTÃO DE VIGAS ADICIONAIS ANTES DA LAJE.

SUGESTÃO DE LOCAÇÃO DOS PILARES – GRAUTES

CONTEÚDO
LOCALIZAÇÃO DOS GRAUTES

ENGENHEIRO:

DATA	ESCALA	FOLHA
	1:100	03/08